

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежении появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступить к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении. В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения её потребителем.
- Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
- Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
- Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры, дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установки бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет покупателя.


ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
- Во избежении потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
- Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Бережть поверхность мебели от механических повреждений.
- Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства содержащие спирт и растворитель по скольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
- Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.



Корпус кухни Prime серый для шкафа Ш-60У (600x600x720)



ЛДСП 16мм Серый 0112 PE

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	720	300	№1
2	Бок правый	1	720	300	№1
3	Крышка	1	584	584	№1
4	Дно	1	584	584	№1
5	Полка вставная	1	568	568	№1
14	Обрезок дна	1			№1
15	Обрезок полки	1			№1
16	Обрезок крышки	1			№1

Профиль Н-10 (Серебро)

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
6	Профиль угловой	1	686		№1

ХДФ Серый PE 0112








Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
7	З/с прав верх	1	349	539	№1
8	З/с лев верх	1	349	539	№1
9	З/с низ	2	349	539	№1

Пенополистирол

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
11	Подкладка	1	583,5	230	№1
12	Подкладка	1	181	349	№1
13	Подкладка	3	136	349	№1

Фурнитура (Упаковка №1)

		Наименование	Ед.изм.	Кол-во
F1		Экцентрик d-15 д/плит 16мм	шт	8
F2		Соед. болт S200, 11/34мм	шт.	8
F3		Шина 10см	шт.	2
F4		Подвеска силовая бел.	шт.	2
F5		Саморез 3,5x16	шт.	12
F6		Саморез 3,5x30	шт.	4
F7		Саморез 3,5x25	шт.	4
F8		Заглушка под эксц. серая	шт.	8
F9		Стяжка межсекционная	шт.	2
F10		Держатель задней стенки, пластмассовый белый	шт.	12
F11		Шкант 8x30	шт.	8
F12		Планка соединит под зад.стен. прозр 2м (521 мм)	шт.	2
F13		Полкодерж. угловой со штырем, никель	шт.	5
F14		Евровинт 6x50	шт.	3
F15		Ключ под евровинт	шт.	1



Порядок сборки

1. Соберите каркас шкафа используя эксцентриковые стяжки и шканты, прикрепив заранее всю необходимую фурнитуру.
2. Закрепите задние стенки пластмассовыми держателями (рекомендуется проверять диагональ).
3. Прикрутите навесы регулируемые на саморез 3,5х30 (имеется насечка).
4. Поставьте вставную полку на угловой полкодержатель