


Коллекция мебели “Аврора”

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ СБОРКИ



в данном паспорте показана сборка изделия с левым расположением дверей, ящика

Пенал открытый низкий
(850*387*1465)

sbk
home

Ставропольский край, с. Верхнерусское
ул. Батайская, 24 «Ж» тел.: 8-800-500-52-16

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежание появления царапин сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определения возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установки бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет покупателя.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течение длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать её.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства, содержащие спирт и растворитель, поскольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
8. Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.





ЛДСП 16мм Кашемир серый U702 ST9 ШАГРЕНЬ

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	1300	384	№1
2	Бок правый	1	1300	384	№1
3	Крышка	1	842	384	№1
4	Дно	1	842	384	№1
5	Дверь	1	604	647	№3
6	Накладка ящика	1	604	180	№2
7	Бок ящ лев	2	350	110	№3
8	Бок ящ прав	2	350	110	№3
9	З/с ящика	2	533	95	№3

ДСП ламинированная 16 мм Дуб Мария

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
10	Средник	1	1004	354	№2
11	Полка стяжная	2	210	354	№2
12	Полка стяжная	1	608	354	№2
13	Полка вставная	1	592	354	№2
14	Накладка ящика	1	604	180	№2

ХДФ Холодный серый 0191 РЕ

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
15	Дно ящика	2	548	351	№3
16	З/с	1	1300	846	№4







Профиль Р-14




Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
17	Ручка	3	180		№3


Пенополистирол

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
19	Подкладка	2	458	384	№1
20	Подкладка	2	404	354	№2
21	Подкладка	1	647	71	№3
22	Подкладка	1	457	93	№3
23	Подкладка	1	277	90	№3


Фурнитура (Упаковка №5)

№	Эскиз	Наименование	Ед.из Изм.	Кол-во
F1		Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт.	18
F2		Соед. болт 6,3*44	шт.	18
F3		Держатель задней стенки, пластмассовый белый	шт.	4
F4		Евровинт 6,3х50	шт.	4
F5		Ключ К. Z-образный 4 мм	шт.	1
F6		Направляющая шарик. 350*35	компл.	2
F7		Эксцентрик двухсторонний угловой 15*12 d 6.4мм	компл.	8
F8a		Опоры Б45-25 Н=150мм, шпилька М8, без покрытия лаком	шт.	4
F8b		Стальное крепление К-М8	шт.	4
F9		Саморез 2,5х16	шт.	72
F10		Саморез 3,5х16	шт.	54
F11		Саморез 3,5х25	шт.	6
F12		Загл. самок. EG 702 (d=14мм)	шт.	4
F13		Загл. самок. EG 702 (d=18мм)	шт.	20
F14		Загл. самок. ясень ливон песочно-бежевая EG 1298 (d=18мм)	шт.	12
F15		Петля с доводчиком накладная	шт.	3
F16		Дюбель с шурупом d6*60	шт.	2
F17		Заглушка D=5мм (серый) №5	шт.	8
F18		Футорка BU17PN пластик d5х9.5	шт.	6
F19		Полкодерж. метал. угловой со штырем никель	шт.	4
F20		Углок фиксированный с декор накладкой 25*25	шт.	2






12



5

F10
+F15




IV

12

11


11

10



F1


V




2

1


VI




VII




VIII



IX




X



XI

Внимание!!!


- для предотвращения опрокидывания пенала прикрепите его к стене при помощи фиксирующего уголка с декор накладкой



XII

Внимание!!!

Перед креплением ручки-профиля к накладке ящика, двери необходимо досверлить сквозное отверстие остроконечным сверлом D5mm





XIII


Внимание!!!

По желанию клиента ручка-профиль не устанавливается, штатные отверстия под ручку заглушить - заглушка D5мм серая F17.


При комплектации механизмом Push Open установить в рекомендованные места Push Open приобретает отдельно



Крепление Push Open к детали без софтверминга
отступ от края детали 3мм



Крепление Push Open к детали с софтвермингом



XIV